

	Česká výslovnost	Anglicky	Vyslovujeme
0	nula	ZERO	ZIROU
1	jedna	ONE	VAN
2	dva	TWO	TÚ
3	tři	THREE	TRÍ
4	čtyry	FOUR	FOUVER
5	pět	FIVE	FAJF
6	šest	SIX	SIX
7	sedum	SEVEN	SEVN
8	osum	EIGHT	EJT
9	devět	NINE	<b>NAJNR</b>
10 0	sto	HUNDRED	HANDRID
10 00	tisíc	THOUSAND	TAUZN
,	čárka	DECIMAL	DEJ SÍ MEL

### Příklady použití:

#### Čísla:

**30** THREE ZERO  
**75** SEVEN FIVE  
**100** ONE ZERO ZERO nebo ONE HUNDRED  
**583** FIVE EIGHT THREE  
**2 500** TWO THOUSAND FIVE HUNDRED  
**5 000** FIVE THOUSAND  
**11 000** ONE ONE THOUSAND  
**25 000** TWO FIFE THOUSAND  
**38 143** THREE EIGHT ONE FOUR THREE

#### Frekvence:

**118,1** ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE  
**120,37** ONE TWO ZERO DECIMAL THREE SEVEN

#### Desetinná čísla:

**13.00** ONE THREE ZERO ZERO nebo THIRTEEN HUNDRED  
**20.57** FIVE SEVEN nebo TWO ZERO FIVE SEVEN  
**8.23** TWO THREE nebo ZERO EIGHT TWO THREE